

## Bedienen des Dynamic Massage Sequencers




Drücken Sie die Taste **Jets** (Düsen), um die Jetpumpe zu starten.




Wählen Sie eine Sequenz, indem Sie die Taste **Sequence** (Sequenz) solange drücken, bis die gewünschte Sequenz gefunden wurde (die Lichter auf dem menschlichen Körper zeigen die zu aktivierenden Zonen). Drücken Sie die **Start-/Stoptaste**, um die Massage zu starten. Drücken Sie die Taste **Speed** (Geschwindigkeit), um zu steuern, wie schnell der Spa die Massagesequenz ausführt




**Sequence #1** geht nacheinander alle Zonen durch, von A bis F und kehrt die Sequenz anschließend um.




**Sequence #2** aktiviert **alle** Zonen auf einmal, deaktiviert dann jeweils eine Zone von A bis F und kehrt schließlich die Sequenz um.




**Sequence #3** aktiviert abwechselnd Gruppen von Zonen. Es werden die Zonen A, C und E auf einmal und dann die Zonen B, D und F aktiviert.



**Sequence #4** bearbeitet alle individuellen Zonen nacheinander, von A nach F, anschließend folgen Gruppen von zwei Zonen – Zonen A und B dann Zonen B und C, etc.



**Sequence #5** beginnt mit Zone A und fügt nacheinander je eine neue Zonen hinzu, bis alle Zonen aktiv sind. Anschließend wird die Sequenz umgekehrt, indem eine Zone nach der anderen deaktiviert wird, bis alle Zonen inaktiv sind.



**Sequence #6** aktiviert nacheinander zufällige Zonen, beginnend mit benachbarten Zonen (A und B, dann B und C, etc), dann folgen gegenüberliegenden Zonen (A und F, dann B und F, etc) und den Abschluss bilden die Mittelzonen (B und E, dann C und D, etc.).